

# Návod na obsluhu samoobslužných boxů

- Pro zamykání a odemykání boxů použijte ISIC kartu. Jednou kartou máte možnost uzamknout jednu elektronickou šatní skříňku a jeden el. box ve studovnách.

K zámku volného zavřeného boxu, svítícímu **ZELENÝM SVĚTLEM**, přiložíte kartu a po prvním cvaknutí a rozblíkání diody (bliká jen 4 vteřiny!) otevřete dveře skříňky (nejlépe mírně od sebe, poté k sobě). **ŽÁDNÉ NÁSILÍ!** Tímto (přiložením karty a manuálním otevřením) jste zároveň uvedli zámek do stavu **ZAMČENO** (svítí červené světlo). Uložíte věci a skříňku **zavřete**. Pevně zavřenou, červeně svítící skříňku *LEHCE tahem za madlo prověřte*, pokud se otevře, přitiskněte rukou dveře pod diodou a zkuste mírným tahem znova. **Zamčená skříňka svítí ČERVENĚ.**

Při promeškání 4 vteřin na otevření skříňky uslyšíte druhé cvaknutí, kterým dojde k zajištění dveří, a je nutné přiložit kartu znovu. **POZOR: dioda se v této situaci logicky změní opět na zelenou = pouze UZAVŘENO, v tomto případě musíte přiložit kartu podruhé, aby dioda zčervenala.**

- **Při uložení věcí opouštějte skříňku s ČERVENĚ svítící diodou a ověřením dovření dvířek. Po jejich vyzvednutí za sebou zanechávejte ZELENĚ svítící diodu skříňky.**

V případě jakýchkoli potíží nebo zapomenutí, kterou skříňku jste obsadili, neváhejte prosím kontaktovat recepci.

**Skříňky slouží pouze po dobu provozu knihovny, nenechávejte věci ve skříňkách přes noc.**

Podrobný návod (CZ a EN) na využívání skříněk naleznete přímo v šatně a stručný na každém boxu.